




Tensoval®

comfort

Návod k použití
Návod na použitie
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
Ръководство за употреба
Instructions for use





■ Český

- 1 Extra velký LCD displej
- 2 Tlačítko Start/Stop
- 3 Tlačítko paměti uživatele 2
- 4 Tlačítko paměti uživatele 1
- 5 Příhrádka na baterie
- 6 Zdířka pro připojení síťového adaptéru
- 7 Zdířka pro připojení manžety
- 8 Manžeta s kovovým třmínkem (standardní manžeta) pro obvod paže 22 až 32 cm, resp 32 až 42 cm

■ Slovensky

- 1 Extra veľký LCD displej
- 2 Tlačidlo Start/Stop
- 3 Tlačidlo pamäte užívateľa 2
- 4 Tlačidlo pamäte užívateľa 1
- 5 Priehradka na batérie
- 6 Otvor na pripojenie sieťového adaptéra
- 7 Otvor na pripojenie manžety
- 8 Manžeta s kovovým krúžkom (štandardná manžeta) na obvod ramena 22 až 32 cm, resp. 32 až 42 cm

■ Polski

- 1 Wyjątkowo duży wyświetlacz LCD
- 2 Przycisk Start/Stop
- 3 Przycisk pamięci 2
- 4 Przycisk pamięci 1
- 5 Schowek na baterie
- 6 Gniazdo zasilania
- 7 Gniazdo do podłączenia mankietu
- 8 Mankiet z klamrą zaciskową przeznaczony dla ramienia o obwodzie 22 – 32 cm lub 32 – 42 cm

■ Magyar

- 1 Extra nagy LCD-kijelző
- 2 Start/Stop gomb
- 3 2. memóriagomb
- 4 1. memóriagomb
- 5 Elemtartó
- 6 Hálózati csatlakozóaljzat
- 7 Mandzsetta csatlakozóhüvelye
- 8 Normál, illetve nagyméretű mandzsetta 22 – 32 cm, illetve 32 – 42 cm felkarkerület esetén

■ Български

- 1 Голям LCD дисплей
- 2 Бутон Start/Stop
- 3 Бутон за запаметяване 2
- 4 Бутон за запаметяване 1
- 5 Гнездо за батериите
- 6 Гнездо за включване към мрежата
- 7 Гнездо за свързване на маншон
- 8 Маншет със стягаща скоба (стандартен маншон) за обиколка на ръката над лакътя 22 – 32 cm или 32 – 42 cm

■ English

- 1 Extra large LCD display
- 2 START / STOP button
- 3 Memory button 2
- 4 Memory button 1
- 5 Battery compartment
- 6 Mains adapter socket
- 7 Cuff socket
- 8 Draw-clamp cuff (standard cuff) for upper arm circumference of 22 – 32 cm and/or 32 – 42 cm